




Montage Die Adapterplatte ist stufenlos höhenverstellbar. Wählen Sie die Montagehöhe so, daß die Beleuchtung am Rad nicht verdeckt wird. Die 4 Schrauben in die äußere Platte einsetzen und durch Korbrückwand mit der inneren Platte verschrauben. Zur Montage von Batterieleuchten Clip auf den Korbrand stecken. So wird auch bei voll beladenem Korb das Licht nicht verdeckt. **Wichtig:** Vor jeder Fahrt festen Sitz prüfen. Beim Radtransport auf dem Auto-dach das Zubehör unbedingt abnehmen.

Mounting The adapter plate is continuously adjustable. Choose the best position with enough space for the light. Use 4 screws to connect inner and outer plate. For mounting battery lights just put the clip onto the basket. **Important:** Check the secure mounting of the accessory before each ride. If you transport the bike on a car-rack, do not leave the accessory on your bike.

Montage Choisir la position verticale du panier donnant assez d'espace pour l'éclairage. Mettre les vis dans la plaque, et les serrer. Pour monter une lampe mettre le petit clip au dessus du panier. **Important:** Vérifier la fixation des éléments avant chaque départ. Ne pas oublier de retirer les accessoires lorsque le vélo est transporté sur une voiture.



REG. DESIGN PAT. PEND. MADE IN GERMANY R&K KM 306 07/09

UNILUX BASKET ADAPTER PLATTE

inklusive Clip für Lampenmontage
with bracket for head light
avec clip pour monter l'éclairage



stufenlos verstellbar
continuously adjustable
ajustement continu

RIXEN  KAUL

[®]
KLICKFIX

www.klickfix.com